

1. Una vez que ha accedido a la cámara desde su navegador utilizando esa IP provisional asignada a su cámara, seleccione en el menú de la cámara la opción "Para Administrador" (o bien Device Management si ha entrado usando el modo Server Push Mode)
2. Haga clic en "Configuración de red básica"
3. Desactive la casilla "Obtener IP de servidor DHCP"
4. En Agregar IP introduzca una IP del rango de su red. Ejemplo: 192.168.1.101.
5. En Máscara de subred introduzca la máscara de subred, normalmente 255.255.255.0.
6. *EN puerta de enlace introduzca la dirección IP de su router.* Ejemplo: 192.168.1.1
7. En Servidor DNS introduzca: 8.8.8.8
8. En Puerto HTTP introduzca un puerto de red que esté libre. Ejemplo: 101. Recomendamos que no use el puerto 80
9. Haga clic en Enviar. La cámara reinicia y tras unos 30 segundos se vuelve a conectar a la red.