

2º - Foscam Configuración Wifi

Activamos la configuración Wifi de la cámara

The screenshot shows the Foscam web interface for an Indoor Pan/Tilt IP Camera. The left sidebar contains a menu with the following items: Información, Alias, Fecha y hora, Usuarios, Red, WiFi (highlighted), ADSL, UPnP, Servicio DDNS, Email, Configuración de MSN, Servicio FTP, Alarma, Configuración PT, Actualizar firmware, Copiar/Restaurar la configuración, Restaurar configuración de fábrica, Reinicio, Iniciar sesión, and a 'Volver' button with a left arrow. The main content area is titled 'WiFi' and contains the following fields and controls:

- Redes Wifi detectadas: A list box showing detected WiFi networks.
- Escanear: A button to scan for WiFi networks.
- Activar Wifi: A checkbox that is checked.
- SSID: A text input field for the network name.
- Tipo de red: A dropdown menu currently set to 'Infra'.
- Cifrado: A dropdown menu currently set to 'Ninguna'.
- Aceptar: A button to accept the configuration.
- Actualizar: A button to update the camera's settings.

En el apartado "Configuración LAN inalámbrica" activamos la casilla "Uso Wireless LAN". Pulsamos en botón de "Escanear".

Nos mostrará las redes Wifi que tiene a su alcance, seleccionamos la red a la que deseamos se conecte.

Introducimos la contraseña de la red Wifi que corresponda, [haga clic en el botón de \[Save\]](#) y tras 30 segundos quedará actualizada.

Nuestra cámara puede conectarse ahora a través de la red Wifi seleccionada. Retire el cable LAN.

MUY IMPORTANTE :

Necesita obtener la dirección IP de la cámara de nuevo, ya que el router asigna direcciones diferentes para conexión por cable o Wifi.

Ejecute de nuevo el programa de identificación IP Camera Tool para obtener la nueva dirección de nuestra cámara.

Solución de problemas

Tras escanear varias veces, no detecta ninguna red Wifi:

- Si la antena Wifi es desmontable, verifique si está correctamente instalada.
- Compruebe su red Wifi no esté configurada como oculta.
- Compruebe que lleva buena señal Wifi donde tiene instalada la cámara.

Tras introducir los datos de mi Wifi, no puedo conectar con mi cámara:

- Compruebe que la dirección mostrada en IP Camera Tool es la misma a la que trata de acceder.
- Compruebe que ha introducido correctamente la clave Wifi.
- Si tiene la cámara en lugares alejados, instalela en una zona con mejor cobertura Wifi.
- Compruebe que no tenga ningún tipo de filtrado MAC o protección Wifi que impida la conexión a nuevos dispositivos Wifi.
- Realice un reset a la cámara si el problema persiste.

Introduzco la contraseña Wifi pero parece que la cámara no hace nada:

- [Simplemente introduzca la contraseña, haga clic en el botón de \[Save\], y tras 30 segundos esta quedará almacenada.](#)